

CENTRAL FC2020

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ALARMA

- | |
|--|
| 1. Paro de señal acustica → Pulsar tecla roja "PARO SEÑAL ACUSTICA" → Señal acustica desaparece |
| 2. Determinar el lugar donde se ha producido la alarma (Leer Display en ROJO) |
| 3. Acudir al lugar donde se ha producido la alarma → Actuar en consecuencia |
| 4. Volver a la Central y efectuar la REPOSICION → Pulsar tecla verde "REARME" |
| 5. Introducir Código cuando lo pida: 0000 + ok |

AVERIA

- | |
|---|
| 1. Paro de señal acustica → Pulsar tecla "ZUMBADOR DESCONECTADO" → Señal acustica desaparece |
| 2. Determinar el lugar donde se ha producido la avería (Leer Display) |
| 3. Reconocimiento de la avería → Pulsar tecla roja "PARO SEÑAL ACÚSTICA" |
| 4. Determinar la causa de la averia y eliminarla → El mensaje desaparece automáticamente |
| 5. En caso necesario ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica:
SIEMENS Tlf.= 902 353 363 |

MODIFICACIÓN DE FUNCIONES

Introducir Código cuando lo pida: 0000 + ok

- | |
|---|
| CAMBIO DE OPERACIÓN PRESENTE / AUSENTE |
| Funcionamiento en "PRESENTE" → Pulsar tecla "ORGANIZACIÓN ALARMA" → (LED se enciende) |
| Funcionamiento en "AUSENTE" → Pulsar tecla "ORGANIZACIÓN ALARMA" → (LED se apaga) |

- | |
|--|
| ZONA DE DETECCIÓN CONECTADA / DESCONECTADA |
| 1ª- Entrada en Selección → → Pulsar tecla 4 → Abre menú "TOPOLOGÍA" |
| 2ª- Selección del "ARBOL DE DETECCIÓN" → Pulsar tecla 1 |
| 3ª- Selección del AREA → Area seleccionada enmarcada → Pulsar tecla "NIVEL INFERIOR" |
| 4ª- Selección de la SECCION → Sección seleccionada enmarcada → Pulsar tecla "NIVEL INFERIOR" |
| 5ª- Selección de la ZONA → Zona seleccionada enmarcada |
| 6ª- Selección de la función → Pulsar tecla "EJECUTAR COMANDO" (Conexión, Desconexión, etc...) |

- | |
|--|
| PRESENTE → La central está en estado dia (hay gente en el local) |
| AUSENTE → La central está en estado noche (no hay nadie en el local) |